
















eLOCK FLUSH/SURFACE MOUNT - MODE D'UTILISATION PARTAGÉE: CLAVIER

UTILISEZ 4 DIGITS POUR VERROUILLER, ET LE MÊME POUR DÉVERROUILLER
LE CODE PERDU / OUBLIÉ REQUIERT UNE ADMINISTRATION POUR DÉVERROUILLER

USAGE QUOTIDIEN

 VERROUILLER	 1. TOURNER LE BOUTON 'A POSITION VERROUILLER   2. INSCRIVEZ UN PASSCODE DE 4 CHIFFRES, PUIS APPUYEZ SUR 
 DÉVERROUILLER	  1. ENTRER LE MÊME NUMÉRO DE 4 CHIFFRES, PUIS APPUYER SUR   2. TOURNEZ LE BOUTON EN POSITION DÉVERROUILLAGE
 NIVEAU DE BATTERIE	  APPUYER 2, PUIS P  INDICATEUR D'ÉTAT LED ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● D@-B FAIBLE BESOIN DE CHARGER  BRANCHER LE CHARGEUR USB

eLOCK FLUSH/SURFACE MOUNT - MODE D'UTILISATION PARTAGÉE: WESKO LOCK APP

TÉLÉCHARGER / ENREGISTRER L'APP

TÉLÉCHARGER "WESKO LOCK APP"



Registre

CLIQUEZ SUR "NOUVEAU? INSCRIVEZ-VOUS ICI"

TROUVEZ VOTRE eLOCK

UTILISEZ LE JUMELAGE "TROUVEZ-MOI"

- A. SUR LE CLAVIER APPUYER
- B. APPUYER SUR
- C. LA BARRE SUPERIEURE PUIS "Scan pour eLocks"
- D. TROUVER LA TUILE VERTE SUR L'ECRAN APP

OU

UTILISER APP

TROUVER UN TUILE DÉVERROUILLÉ



VERROUILLER / DÉVERROUILLER

VERROUILLER	1. TOURNER LE BOUTON 'A' POSITION VERROUILLER	2. APPUYER SUR L'ICON POUR VERROUILLER PUIS ENTRER VOTRE CODE D'ACCÈS	3. TUILE DEVIENT BLEU
DÉVERROUILLER	1. UTILISEZ DES TUILES BLEUES POUR TROUVER LE VERROUILLAGE	2. APPUYER SUR L'ICON POUR DÉVERROUILLER	3. CARRELAGE BLEU DISPARAÎT. TOURNER LE BOUTON EN POSITION DÉVERROUILLER

CHARGEMENT

BATTERIE FAIBLE

BRANCHER LE CHARGEUR USB