

SURFACE / FLUSH MOUNT - SHARED USE MODE: WESKO LOCK APP

DOWNLOAD / REGISTER THE APP

DOWNLOAD 'WESKO LOCK APP'



Register

CLICK 'NEW? SIGN UP HERE'

FIND AVAILABLE eLock

USE 'FIND ME' PAIRING

A. ON KEYPAD PRESS **1 1 P**

B. TAP ON TOP BAR THEN "Scan for eLocks"

C. FIND GREEN TILE ON APP SCREEN

OR

USE APP

FIND UNLOCKED TILE



LOCK / UNLOCK

TO LOCK

1. TURN THE KNOB TO LOCK POSITION (12 O'CLOCK)

2. TAP ICON TO LOCK

3. TILE TURNS BLUE

TO UNLOCK

1. USE BLUE TILE TO FIND LOCKER

2. TAP ICON TO UNLOCK

3. BLUE TILE DISAPPEARS
TURN KNOB TO UNLOCK POSITION

CHARGING

LOW BATTERY



PLUG IN USB CHARGER







































SUPPORT@WESKO-ELOCKS.COM | 905 629 3227 | WESKO-ELOCKS.COM

SURFACE / FLUSH MOUNT ELOCK - SHARED USE MODE: KEYPAD

USE ANY 4 DIGITS TO LOCK, AND THE SAME TO UNLOCK
LOST / FORGOTTEN CODE REQUIRES ADMIN TO UNLOCK



















DAILY USE

 <p>TO LOCK</p>	 <p>1. TURN THE KNOB TO LOCK POSITION (12 O'CLOCK)</p>  <p>2. ENTER ANY 4-DIGIT PASSCODE, THEN PRESS <input checked="" type="checkbox"/></p>									
 <p>TO UNLOCK</p>	 <p>1. ENTER SAME 4-DIGIT PASSCODE, THEN PRESS <input checked="" type="checkbox"/></p>  <p>2. TURN THE KNOB TO UNLOCK POSITION</p>									
 <p>BATTERY LEVEL</p>	 <p>PRESS 2, THEN P</p> <p>LED STATUS INDICATOR</p> <table><tbody><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> <p>FULL LOW NEED TO CHARGE</p>  <p>PLUG IN USB CHARGER</p>									
										
										
										

eLOCK FLUSH/SURFACE MOUNT - MODE D'UTILISATION PARTAGÉE: CLAVIER

UTILISEZ 4 DIGITS POUR VERROUILLER, ET LE MÊME POUR DÉVERROUILLER
LE CODE PERDU / OUBLIÉ REQUIERT UNE ADMINISTRATION POUR DÉVERROUILLER

USAGE QUOTIDIEN

 VERROUILLER	 1. TOURNER LE BOUTON 'A POSITION VERROUILLER (12 HEURE)	 1 2 3 4  2. INSCRIVEZ UN PASSCODE DE 4 CHIFFRES, PUIS APPUYEZ SUR 
 DÉVERROUILLER	 1. ENTRER LE MÊME NUMÉRO DE 4 CHIFFRES, PUIS APPUYER SUR 	 2. TOURNEZ LE BOUTON EN POSITION DÉVERROUILLAGE
 NIVEAU DE BATTERIE	 APPUYER 2, PUIS P	<p>INDICATEUR D'ÉTAT LED</p>  <ul style="list-style-type: none">   D@-B FAIBLE BESOIN DE CHARGER  BRANCHER LE CHARGEUR USB

eLOCK FLUSH/SURFACE MOUNT - MODE D'UTILISATION PARTAGÉE: WESKO LOCK APP

TÉLÉCHARGER / ENREGISTRER L'APP

TÉLÉCHARGER "WESKO LOCK APP"



Registre

CLIQUEZ SUR "NOUVEAU? INSCRIVEZ-VOUS ICI"

TROUVEZ VOTRE eLOCK

UTILISEZ LE JUMELAGE "TROUVEZ-MOI"

- A. SUR LE CLAVIER APPUYER
- B. APPUYER SUR
- C. LA BARRE SUPERIEURE PUIS "Scan pour eLocks"
- D. TROUVER LA TUILE VERTE SUR L'ECRAN APP

OU

UTILISER APP

TROUVER UN TUILE DÉVERROUILLÉ



VERROUILLER / DÉVERROUILLER

 VERROUILLER	 1. TOURNER LE BOUTON 'A POSITION VERROUILLER (12 HEURE)	 2. APPUYER SUR L'ICON POUR VERROUILLER PUIS ENTRER VOTRE CODE D'ACCÈS	 3. TUILE DEVIENT BLEU
 DÉVERROUILLER	 1. UTILISEZ DES TUILES BLEUES POUR TROUVER LE VERROUILLAGE	 2. APPUYER SUR L'ICON POUR DÉVERROUILLER	 3. CARRELAGE BLEU DISPARAÎT. TOURNER LE BOUTON EN POSITION DÉVERROUILLER

CHARGEMENT

BATTERIE FAIBLE

BRANCHER LE CHARGEUR USB



SUPPORT@WESKO-ELOCKS.COM | 905 629 3227 | WESKO-ELOCKS.COM

QRC_FMSM_SHARED_USE_V3.0 FR